

НАСОС МЕХАНИЧЕСКИЙ разнесенная сборка

Спецификация:

1. Трубка отвода воздуха с гайкой накидной HM50A-01.
2. Футорка HM50A-02.
3. Кольцо уплотнительное HM50A-03.
4. Патрубок HM50A-04.
5. Прокладка HM50A-05.
6. Крышка насоса механического HM50A-06.
7. Болт с шайбой M8x34 HM50A-07.
8. Прокладка крышки газоотделительной камеры HM50A-08.
9. Прокладка HM50A-09.
10. Винт с шайбами M6x25 HM50A-10.
11. Прокладка HM50A-11.
12. Газоотделитель HM50A-12.
13. Поплавок HM50A-13.
14. Винт с шайбами M6x20 HM50A-14.
15. Прокладка HM50A-15.
16. Завихритель HM50A-16.
17. Болт с шайбой M8x34 HM50A-17.
18. Крышка фильтра HM50A-18.
19. Пружина [фильтра] HM50A-19.
20. Кольцо уплотнительное HM50A-20.
21. Фильтр HM50A-20/21 (HM50A-60-21).
22. Кольцо-уплотнитель фильтра HM50A-22.
23. Клапан обратный в сборе HM50A-23.
- 23/1. Вал HM50A-23/1.
- 23/2. Кольцо уплотнительное HM50A-23/2.
- 23/3. Шайба упорная HM50A-23/3.
- 23/4. Шайба HM50A-23/4.
- 23/5. Шарик HM50A-23/5.
- 23/6. Пружина HM50A-23/6.
- 23/7. Жиклер HM50A-23/7.
- 23/8. Кольцо уплотнительное (байпас) в сборе HM50A-23/8.
24. Пружина HM50A-24.
25. Болт с шайбой M8x34 HM50A-25.
26. Крышка HM50A-26.
27. Кольцо уплотнительное HM50A-27.
28. Клапан перепускной (байпас) в сборе HM50A-28.
- 28/1. Вал байпasa HM50A-28/1.
- 28/2. Пружина HM50A-28/2.
- 28/3. Шайба направляющая HM50A-28/3.
29. Болт с шайбой M8x34 HM50A-29.
30. Крышка HM50A-30.
31. Болт регулировочный HM50A-31.
32. Кольцо уплотнительное HM50A-32.
33. Втулка резиновая губчатая HM50A-33.
34. Кольцо уплотнительное HM50A-34.
35. Ротор HM50A-35.
36. Шпонка HM50A-36.
37. Лопатка ротора HM50A-37.
38. Кольцо мятниковое HM50A-38.
39. Сальник HM50A-40.
40. Крышка HM50A-41.
41. Втулка HM50A-41.
42. Шайба прижимная HM50A-42.
43. Болт с шайбой M6x12 HM50A-43.
44. Болт с шайбой M8x34 HM50A-44.
45. Крышка HM50A-45.
46. Прокладка уплотнительная HM50A-46.
47. Шайба M8 HM50A-47.
48. Болт M8x12 HM50A-48.
49. Шкив HM50A-49.
- 50/1. Гильза HM50A-50/1.

